

Importeur, Lieferant sowie Serviceadresse

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz
Kundenservice: 00800 33 800 800
kundendienst@careware.ch
www.careware.ch

Gebrauchsanweisung
Version Oktober 2010
© careware schweiz gmbh



STECKDOSENSCHUTZ

für Kinder, Kids care, Schuko

Der Steckdosenschutz für Kinder dient dazu, eine Steckdose ohne integrierte Kindersicherung abzusichern.



01 EINLEITUNG

Mit dem Steckdosenschutz für Kinder lassen sich Steckdosen vor neugierigen Kinderhänden verschliessen. Der Steckdosenschutz für Kinder wird nicht fest installiert, sondern nur in die Steckdose eingesetzt. Dank dieser einfachen und schnellen Montage und ebenso leichten Demontage ist er nicht nur für die Steckdosen zuhause geeignet, sondern auch ideal für unterwegs, z. B. in Ferienwohnungen oder Hotelzimmern.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Der Steckdosenschutz für Kinder ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist nur für Steckdosen des Typs Schuko zugelassen.

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

WARNUNG

- Verwenden Sie den Steckdosenschutz für Kinder nicht, wenn er beschädigt ist. Nehmen Sie einen beschädigten Steckdosenschutz umgehend ausser Betrieb. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Halten Sie Kinder von Steckdosen fern. Es besteht Stromschlaggefahr.

04 FUNKTIONSWEISE

Der Steckdosenschutz für Kinder wird in eine Steckdose eingesetzt und wirkt wie eine Schutzkappe. Ist der Steckdosenschutz für Kinder montiert, kann die Steckdose nicht verwendet werden.


05 VERWENDUNG

Montieren

Setzen Sie den Steckdosenschutz für Kinder in die Steckdose ein, bis er sitzt.

Demontieren

Falls Sie die Steckdose verwenden wollen, nehmen Sie einen beliebigen Schuko-Stecker zu Hilfe. Stecken Sie die beiden Stifte des Schuko-Steckers in die Öffnungen des Steckdosenschutzes für Kinder und drehen Sie nach rechts, bis sich der Stecker im Steckdosenschutz für Kinder einhängt. Ziehen Sie nun den Steckdosenschutz aus der Steckdose (**s. Abbildung**).



06 REINIGUNG

1. Wenn Sie den Steckdosenschutz für Kinder reinigen wollen, demontieren Sie ihn zuerst.
2. Reinigen Sie dann die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.
3. Montieren Sie den Steckdosenschutz für Kinder erst wieder, wenn er vollständig trocken ist.

07 ENTSORGUNG

Der Steckdosenschutz für Kinder kann über den Hausmüll entsorgt werden.

08 IMPORTEUR UND LIEFERANT

Importeur

Roos Electronics bv
Broekakkerweg 15
5126 ZJ Gilze
Niederlande

Lieferant

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz